

GRABSTER AV150 MX

Manual de funcionamiento (Español)

Última actualización: 14/05/2007

Declaración CE

Nosotros:

TerraTec Electronic GmbH • Herrenpfad 38 • D-41334 Nettetal

declaramos por la presente que el producto:

TerraTec Grabster AV 150 MX

al que se refiere la presente declaración, cumple las siguientes normas y documentos normativos:

- EN55013 : 1990 +A12 : 1994 +A13 : 1996 + A14 : 1999
- EN55022 : 1998 +A1 : 2000
- EN61000-3-2 : 2000
- EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001
- EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

According to this document, the utilisation of the CE label is confirmed. Guideline 89/336/EWG.



Heiko Meertz

La información que aparece en este documento puede modificarse en cualquier momento sin notificación previa y no representa de ninguna manera una obligación por parte del vendedor. No se prestará garantía o representación, directa o indirecta, con respecto a la calidad, idoneidad o valor informativo para una aplicación determinada de este documento. El fabricante se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido de este documento o/y de los productos correspondientes, sin estar obligado a avisar previamente a persona u organización alguna. El fabricante no se hará cargo, en ningún caso, de desperfecto alguno originado por la utilización, o la imposibilidad de instalar este producto o la documentación, aún siendo conocida la posibilidad de dichos perjuicios. Este documento contiene información sujeta a los derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción o el envío de cualquiera de las partes o fragmentos de este manual de ninguna forma, manera o para cualquier finalidad sin el consentimiento explícito y por escrito del propietario de los derechos de autor. Los nombres de los productos y marcas que se citan en este documento tienen como única finalidad la identificación. Todas las marcas registradas, nombres de productos o marcas que se mencionan en este documento son propiedad registrada del actual propietario.

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2007. Reservados todos los derechos (14/05/2007).

Contenido

Introducción	4
Volumen de suministro	4
Descripción del producto	5
Imagen del producto.....	5
Puesta en marcha del Grabster AV 150 MX	6
Instalación de los controladores en Windows XP.....	6
Instalación de los controladores en Windows Vista.....	6
Instalación del software MAGIX Films en CD & DVD	6
El servicio postventa de TerraTec	7

Introducción

Nos alegramos de que se haya decidido por un producto de la marca TerraTec y le felicitamos por esta elección, ya que el Grabster AV 150 MX es una excelente herramienta de la más moderna tecnología. Con esta compra, ha adquirido unos de los productos más eficaces para aplicaciones de vídeo. Estamos convencidos de que el Grabster AV 150 MX le será de gran utilidad y, sobre todo, le proporcionará momentos de gran diversión.

Grabster AV 150 MX y la versión completa de MAGIX Films en CD & DVD TerraTec Edition son el equipo perfecto para crear VCD, SVCD y DVDs de la forma más sencilla. Transfiera vídeos a su ordenador portátil o PC a través de USB. Utilice las funciones de montaje de vídeo y diapositivas, así como la presentación individual de menús para grabar sus valiosos recuerdos en CD y DVD para siempre de forma sencilla y con la mayor calidad.

Transferir

No importa desde qué aparato o medio audiovisual desee reproducir: una grabadora de vídeo, un receptor satélite, una videocámara o incluso un reproductor DVD; todos los aparatos con salida de vídeo analógica se pueden conectar vía Composite o S-video.

Editar

Elimine los anuncios y aquellas partes que no desee de sus películas. Introduzca diapositivas y vídeos. Los numerosos efectos de transición le proporcionarán mayor profesionalidad a su trabajo. Para conseguir disfrutar del mejor ambiente, utilice música adicional o comentarios en directo. Por último, elija sencillamente una presentación adecuada del menú o elabore un menú individual de movimiento. En nada ya estará grabado su CD o DVD.

Reproducir

En un abrir y cerrar de ojos tendrá un DVD profesional en la palma de la mano del que podrá disfrutar tanto en su PC como en su televisor. ¡Sorprenda a sus amigos con un DVD creado por usted mismo! Con un solo clic podrá elaborar tantas copias como quiera y con el programa de etiquetas para CD/DVD integrado podrá darles el último retoque.

Volumen de suministro

Grabster AV 150 MX

Cable USB

DVD con software

Guía rápida de instalación

Tarjeta de registro con número de serie

Descripción del producto

Imagen del producto



- 1** Entrada Composite Video Los equipos externos como, p. ej., grabadoras de vídeo o receptores de satélite, pueden conectarse en esta entrada. Si su aparato de vídeo dispone de una salida de vídeo S-video, recomendamos su utilización. De este modo se transmitirá el vídeo pero no el audio.
- 2** Entrada S-video A esta entrada se pueden conectar fuentes analógicas de vídeo como, por ejemplo, grabadoras de vídeo o receptores satélite. Si su aparato de vídeo dispone de una salida de vídeo S-video, recomendamos su utilización. De este modo se transmitirá el vídeo pero no el audio.
- 3** Entrada de audio estéreo Si conecta fuentes analógicas mediante la entrada de vídeo Composite Video o S-video, deberá además establecer una conexión de audio. Para ello utilice esta conexión.

Puesta en marcha del Grabster AV 150 MX

La conexión del Grabster es muy sencilla. Puede conectar el dispositivo sin necesidad de cerrar el sistema. Conecte el cable USB con el Grabster AV 150 MX. Introduzca el DVD de instalación suministrado en la unidad de DVD. A continuación, conecte el Grabster AV 150 MX a un puerto USB 2.0 libre del ordenador mediante el cable USB. Su ordenador reconocerá enseguida el nuevo hardware e iniciará el asistente para la instalación.

Instalación de los controladores en Windows XP

1. Windows XP reconoce el “Grabster AV 150 MX” al iniciarlo por primera vez y le da la bienvenida con el asistente para la instalación. Seleccione “Instalar el software automáticamente (recomendado)” y prosiga con “Continuar”.
2. Windows XP encuentra automáticamente el controlador adecuado en el DVD de instalación.
3. Termine la instalación con “Finalizar”.

Con ello finaliza la instalación del controlador y puede continuar con la instalación del software MAGIX.

Instalación de los controladores en Windows Vista

1. Windows Vista reconoce el “Grabster AV 150 MX” al iniciarlo por primera vez y le da la bienvenida con el asistente para la instalación. Seleccione “Buscar controladores e instalar (recomendado)” y luego “Continuar”.
2. Windows Vista encuentra automáticamente el controlador adecuado en el DVD de instalación. Windows le preguntará si está seguro de que desea instalar este software. Haga clic en “instalar” para iniciar la instalación.
3. Termine la instalación con “Cerrar”.

Con ello finaliza la instalación del controlador y puede continuar con la instalación del software MAGIX.

Instalación del software MAGIX Films en CD & DVD

Para instalar el software, inserte el DVD y espere a que se inicie el arranque automático. Seleccione su idioma y, a continuación, la opción Software. Mediante un clic en el botón MAGIX Software se inicia la instalación de MAGIX Films en CD & DVD TerraTec Edition. Siga las instrucciones de la pantalla hasta que se haya completado la instalación del software.

Una vez instalado el software, en la ayuda encontrará un completo manual y vídeos cortos de introducción al software.

El servicio postventa de TerraTec

“Rien ne va plus – Nada funciona” no es algo precisamente agradable, pero también puede ocurrir con los mejores sistemas. En un caso así, TerraTecTeam le aconsejará y ayudará con mucho gusto.

Hotline, Internet.

En caso de un problema grave, p. ej. cuando con la ayuda especializada del presente manual, un amigo o el encargado del establecimiento de venta no pueda solucionarlo, contacte directamente con nosotros.

Si dispone de una conexión a Internet, benefíciase de las ofertas de servicio postventa y soporte técnico que figuran en <http://supporten.terratec.net/>. En esta dirección encontrará respuestas a las preguntas más usuales (FAQ) y un formulario para hacer consultas al soporte técnico vía correo electrónico.

Si no dispone de una conexión a Internet, puede ponerse en contacto telefónicamente con el equipo de soporte técnico. En el documento de seguimiento postventa que se suministra con el producto encontrará los números de teléfono del Servicio de Atención al Cliente para su país.

Independientemente de la vía elegida para realizar su consulta (a través del formulario de correo electrónico o bien por vía telefónica), deberá tener preparada la siguiente información:

- su número de registro,
- la presente documentación,
- información sobre su equipo.

Asimismo, será de gran ayuda para nuestros técnicos que se sitúe cerca del aparato durante la conversación telefónica para poder realizar directamente algunas operaciones. Cuando hable con nuestro equipo de soporte técnico anote siempre el nombre del empleado que le atienda, ya que lo necesitará en caso de que exista algún defecto y tenga que enviarnos su dispositivo.